



クリアファイルの見える方はザラザラしている場合を示しています。
この場合にボタンの配置を示しています。
左右の組み合わせは間違わないようにしましょう。
打付台のタイプは左右で異なりますので注意して下さい。
私は気づかないで三回間違い、ホソとゲンコを没にしました。

上

下



ゲンコ

ホソ



打付台



打付台

上

下



ボタン

バネ